

パンチが戻らない場合の追記

- 本紙は RW-M2A, RW-M3A ポートパンチャー取扱説明書、および RF-B3A コードレスパンチャー取扱説明書を補完するものです。

使用上の注意

- パンチが戻らない場合

パンチャーを上向きで穴あけ作業した後にパンチが戻らなくなった場合で、

- 1) リリーズ弁を開放してもパンチが戻らず、
- 2) スイッチをONにしてもパンチが動かない場合は、パンチキャップとフレームの隙間に抜け落ちた材料の抜けカスが挟まっている場合があります。(下図参照)

その場合は棒レンチでパンチキャップを緩めて外し、挟まった抜けカスを取り除いて下さい。

